



## Påfylling:

1. Åpne tankens toppluke til 2" påfyllingslokk og 3" mannlokk.
2. Sjekk væsknivå. Fyll tanken rolig opp til 90 % volum. Følg med i mannlokk og på nivåmåler.
3. Lukk begge lokk og toppluken.

## Tapping:

1. Åpne tankens toppluke.
2. Ta ut slange, sett fyllpistol i maskinens påfyllingspunkt. Koble til strøm.
3. Start pumpen og fyll maskinen.
4. Koble fra strøm, samle slange og pistol på tanktopp og lukk toppluken.

OBS: Bli ved maskinen, all tapping skjer under kontinuerlig overvåkning.

## Vedlikehold:

1. Tanken er typegodkjent for frakt av diesel på offentlig vei under forutsetning av gyldig periodisk kontroll. Denne må gjøres hver 30. måned for å være aktiv.
2. Eventuelt dieselfilter for vann og partikler byttes hver 6. måned.
3. Rengjør jevnlig tankens grovfilter og silrister. Hold tanken ren og rustfri innvendig.
4. Samle alltid utstyret på tanktopp og rydd opp etter bruk for å unngå skader på fyllpistol og slange.