

Batteribytte på VERA Fjernpeiler

VERA Fjernpeiler består av en sender med antenne som har fastmontert kabel til en trykktransmitter som ligger i bunn av tanken.



1. Ta opp trykktransmitteren fra væsken slik at du kan ta med deg den komplette fjernpeileren med sender og trykktransmitter inn på en arbeidsbenk som er innendørs, ren, tørr og godt opplyst.
2. Åpne senderen ved å vri øverste del av senderen mot klokken og løft av toppen.
3. Plukk forsiktig ut det brukte batteriet og klipp kablene så nær kabelklemmene som mulig.



4. Finn frem nytt batteri, 2 stk kabelklemmer og nebbtang.



5. Før kablene helt i bunn av kabelklemmene og klem sammen. Rød med rød og sort med sort kabel.



6. Nå etter batteribytte vekkes enheten til live ved å føre den runde magneten i enden av antennen ned på magnetsymbolet på kanten av dekslet på toppen av senderen.

La rød og grønn diode blinke tre-fire ganger før du fjerner magneten fra symbolet igjen. NB! Viktig å ikke holde magneten for lenge, da går enheten over i programmeringsmodus!

7. Før trykktransmitter tilbake ned i tankens bunn og monter sender så den har gode GSM sendeforhold. Etter et par dager vil fjernpeileren igjen være operativ på din webportal.