

# NIVÅMÅLER MED STYRERØR

Produkt nr	Beskrivelse	Væske dybde Y	Tank høyde X	Tilkobling
103021	NIVÅMÅLER DIESELTANK DTD1340	110-115 cm	121 cm	1 ½ "
103022	NIVÅMÅLER DIESELTANK DTD2350	125-130 cm	139 cm	1 ½ "
103023	NIVÅMÅLER DIESELTANK DTD3500/5000	125-135 cm	133 cm	1 ½ "




Luftehull

Styrerør

## Monteringsanvisning

Måleren er innstilt og styrerøret er tilpasset til de X og Y mål som en vist i tabellen.

- Montere måleren i 1 ½" muffe på tanken
- Bruk gjengetape el.l.
- Skru måleren fast for hånd



Y= Maks væskeniå

X= Avstand fra bunn på tanken til overkant på tank muffen


Produkt nr	Beskrivelse	Væske dybde 720L Y	Tank høyde 720L X	Væske dybde 1000L Y	Tank høyde 1000L X	Tilkobling
100980	Nivåmåler PE Combi 720-1000L	97cm	109 cm	134cm	148 cm	2"

# NIVÅMÅLER JUSTERBAR UTEN STYRERØR

Produkt nr	Beskrivelse	Innstillbar høyde Y
102897	NIVÅMÅLER MANO-CLOCK MULTI 0-200CM	0 - 200 cm
102791	NIVÅMÅLER MANO-CLOCK MULTI 0-250CM	0 - 250 cm

## Innstilling og montering av måleren

- Finn målene X og Y
- Skru ut proppen i senter på måleren
- Still inn den røde pilen slik at den viser Y-målet (Maks væsknivå)
- Når flottøren er helt opp i målerhuset stilles den svarte viseren på X målet minus 3 cm
- Skru på plass proppen i senter på måleren
- Bruk gjengetape og skru måleren på tanken



Y= Maks væsknivå

X= Avstand fra bunn på tanken til overkant på tank muffen

